

Údržba

Ošetřování

Obecné údaje



Kvůli vaší bezpečnosti je nezbytné, abyste si přečetli bezpečnostní směrnice uvedené v kapitole **Bezpečnost**, stránka 1.

Pro zajištění používání vašeho zařízení za nejlepších podmínek doporučujeme pravidelně čistit jeho vnitřní části.

Pro běžné používání zařízení se předpokládá dodržování následujících pravidel:

- Nikdy nenechávejte víko skeneru bezdůvodně otevřené.
- Nikdy nezkoušejte zařízení mazat.
- Nezavírejte víko skeneru násilím a nevystavujte zařízení otřesům.
- Probíhá-li tisk, neotvírejte nikdy přístupová dvířka k tiskovému toneru.
- Nikdy nezkoušejte zařízení demontovat.
- Nepoužívejte papír, který byl asi v zásobníku příliš dlouho.

Výměna tiskové kazety

Váš terminál přichází se systémem správy aktuálního stavu spotřebního materiálu. Upozorní vás, že vaše tisková kazeta bude brzy vypotřebována. Na obrazovce vašeho terminálu se objeví tato zpráva.

BRZY KONEC
TONERU



Po zobrazení této zprávy můžete vymenit inkoustovou kazetu.

Tuto obrazovku opustíte stisknutím **OK**.

Při výměně tiskové kazety postupujte, jak je popsáno níže.

Když se na obrazovce objeví tato zpráva:

PRÁZDNÝ TONER
VYMĚNIT <OK>

- 1 Stiskněte **OK**.

OTEVŘÍT PŘEDNÍ
KRYT
VYMĚNIT TONER

- 2 Postavte se před zařízení.
- 3 Zatlačte z levé a pravé strany na kryt a táhněte jej současně k sobě.

- 4 Z multifunkčního terminálu zdvihněte a vyndejte tiskovou kazetu.
- 5 Rozbalte novou kazetu a vložte ji do pro ni určené zásuvky podle níže uvedeného obrázku:



- 6 Kryt zavřete.
- 7 Objeví se tato zpráva:

VYMĚNILI JSTE
TONER <OK>

Stiskněte **OK**.

- 8 Jakmile se objeví zpráva

VLOŽTE
KARTU TONERU

vložte čipovou kartu, dodanou s novou tiskovou kazetou, jak je zobrazeno na níže uvedeném obrázku.



- 9 Objeví se zpráva vyžadující čekání.

PROSÍM
POČKEJTE

Čipová karta se načítá.

NOVÝ TONER
VYNDEJTE KARTU

Vyjměte ze čtečky čipovou kartu, váš terminál je opět připraven k tisku.

Problémy s čipovými kartami

Jestliže použijete čipovou kartu, která již byla použita, na terminálu se objeví:

PROSÍM
POČKEJTE

potom,

VYNDEJTE KARTU
JIŽ POUŽITA

Jestliže použijete vadnou čipovou kartu, na terminálu se objeví:

PROSÍM
POČKEJTE

potom,

NEZNÁMÁ KARTA
VYNDEJTE KARTU

Pokud je při načítání čipové karty stisknuto tlačítko **C**, na terminálu se objeví:

AKCE ZRUŠENA
VYNDEJTE KARTU

Čistění

Čistění snímacího systému skeneru

Když se na kopiích objeví jedna nebo více vertikálních čar, očistěte sklo skeneru.

- 1 Otevřete víko skeneru tak, aby bylo ve vertikální poloze.
- 2 Sklo otřete jemným hadříkem, který nezanechává vlákna, navlhčeným v isopropylalkoholu.
- 3 Zavřete víko skeneru.
- 4 Odstranění symptomů zkontrolujte vytvořením kopie.

Čistění tiskárny

Prach, špína a útržky papíru na vnějším nebo vnitřním povrchu tiskárny mohou ovlivnit její chod. Pravidelně ji čistěte.

Čistění vnějších částí tiskárny

Vnější části tiskárny očistěte jemným hadříkem, který nezanechává vlákna, napuštěným neutrálním čisticím prostředkem.

Problémy s tiskárnou

Chybová hlášení

Dojde-li u tiskárny k některému z problémů popsaných níže, na displeji terminálu se objeví odpovídající zpráva.

Zpráva	Akce
ZKONTROLUJTE TONER	Zkontrolujte, zda je v terminálu tisková kazeta.
BRZY KONEC TONERU	Označuje blížící se konec životnosti vašeho spotřebního materiálu.
ZALOŽTE PAPÍR	Přidejte do zásobníku papír.
ZAHŘÍVÁNÍ	Tato zpráva se objeví při spuštění terminálu.
ZAVŘÍT VÍKO TISKÁRNÝ	Přední kryt tiskárny je otevřený, zavřete jej.
PRÁZDNÝ TONER VYMĚNIT <OK>	Vyměňte tiskovou kazetu.
ZKONTROLUJTE PAPÍR VYNDEJTE TONER	V terminálu uvízl list papíru. Vyměňte tiskovou kazetu (toner) a odstraňte zaseklý papír. Vyměňte podavač a vytáhněte zaseklý papír. Poté otevřete a opět uzavřete dvířka zásuvky.
ZKONTROLUJTE PAPÍR EXTERNÍ ZÁSOBNÍK	V terminálu uvízl list papíru. Otevřete dvířka pro odstranění zaseknutého papíru. Odstraňte zaseklý papír. Poté otevřete a opět uzavřete dvířka zásuvky.
NENÍ PAPÍR	Přidejte do zásobníku papír.

Uvíznutí papíru

Při tisku pravděpodobně uvíznul v tiskárně nebo v zásobníku list papíru a došlo k jeho zmačkání.

V případě uvíznutí papíru v terminálu se objeví tato zpráva:

ZKONTROLOVAT
PAPÍR
EXTERNÍ

- 1 Otevřete kryt pro případ uvíznutí papíru umístěný v zadní části terminálu.